

Vespa Vergaser zerlegen

Inhaltsverzeichnis

- [1 Das Zerlegen des Vergaser](#)

Vespa Vergaser zerlegen und Erklärung der Düsen und Einstellschrauben

1 Das Zerlegen des Vergaser

Zum Reinigen muss der Vergaser zerlegt werden.

Wie Ihr den Vergaser ausbaut, erfahrt Ihr in diesem Artikel:

[Ausbau eines Vespa Vergaser](#)

Nach dem Ausbau:



Nun wird er zerlegt. Zuerst wird die Chokedüse und der Luftfilterkasten entfernt. Der Choke wird mit einem Gabelschlüssel vom Vergaser gelöst und die Düse mit den Zug entnommen. Der Luftfilterkasten ist mit zwei Muttern befestigt.



Bei Schrauben festgeschraubt ist, gelöst und der herausgeschraubt.

Schwimmerkammer geöffnet:

Schwimmerkörper

Schwimmerventil

Dichtung

Schraubenschlüssel

Leertandwiel
Kruasdrift
Schwemmer
Schwemmerarm
Dichtlip

Die Achse des Schwimmers kann herausgedrückt werden und der Schwimmer inkl. Schwimmernadel entnommen.

The image shows the disassembly of a float valve assembly on a wooden surface. The components are labeled as follows:

- Schwimmerkammer**: The main body of the float valve, shown in two views (top and bottom).
- Leerlaufdüse**: A small nozzle or pin located near the top of the float valve body.
- Hauptdüse**: A small nozzle or pin located near the bottom of the float valve body.
- Schwimmer-Achse**: The central axis of the float valve, shown being inserted into the float valve body.
- Schwimmer-Nadel**: The needle of the float valve, shown being inserted into the float valve body.
- Schwimmer**: The float valve itself, shown being inserted into the float valve body.

Diagram illustrating the components of a float valve assembly (Schwimmerventil) in German:

- Schwimmerkammer (Float Chamber)
- Leerlaufdüse (Empty Run Nozzle)
- Hauptdüse (Main Nozzle)
- Schwimmer-Achse (Float Axis)
- Schwimmer-Nadel (Float Needle)
- Schwimmer (Float)
- Schwimmerkammer (Float Chamber)

Alle Düsen werden mit Pressluft durchgeblasen. Alternative Reinigungsmethoden stehen unter Tipps und Tricks.
Nach der Reinigung wird der Vergaser, Dichtung der Schwimmerkammer erneuern, wieder zusammengebaut.

Nach der Reinigung wird der Vergaser, Dichtung der Schwimmerkammer erneuern, wieder zusammengebaut.