

Vergaser zerlegen - Düsen und Einstellschrauben

Inhaltsverzeichnis

- [1 V50/PK Vergaser ausbauen](#)
- [2 V50/PK Vergaser zerlegen](#)
- [3 Vergaser reinigen](#)

Hier wird mit Bildern erklärt wie ein V50/PK-Vergaser zerlegt wird und wo welche Düse zu finden ist.

1 V50/PK Vergaser ausbauen

Zum Reinigen muß der Vergaser zerlegt werden. Nach dem Ausbau.



2 [V50/PK Vergaser zerlegen](#)

Nun wird er zerlegt.

Zuerst wird die Chokedüse und der Luftfilterkasten entfernt.

Der Choke wird mit einem Gabelschlüssel vom Vergaser gelöst und die Düse mit den Zug entnommen.

Der Luftfilterkasten ist mit zwei Muttern befestigt.



Dann wird die Benzinfilterabdeckung aufgeschraubt und der Filter entnommen.

Ebenso wird die Gasschieberkammer, die mit zwei Schrauben festgeschraubt ist, gelöst und der Gasschieber herausgezogen.

Trifft auf folgende Vespa Modelle zu: V50, PK50

Quellenangabe: <https://www.vespaonline.de/Board/163-Vergaser/>