Aus dem Kupplungshebel tropft Öl

Aus der Achse des Kupplungshebels tropft das Getriebeöl

Aufpassen, der KULU-Deckel ist aus Alu und leicht zu beschädigen
Als erstes machst du mit einer feinen Säge eine Markierung der Stellung des Hebels
Dann klopfst du den Stift heraus über der Kante eines Schraustocks, am Besten zu zweit
Dann spannst du den Deckel genau wie auf dem Foto in den Schraubstock, aber total vorsichtig und nicht zu fest, die Messingbuchse verhindert, dass sich die Achse dreht, und so kannst du den Hebel aus seinen Sitz bewegen
Dann entfernst du den Gummistöpsel unten und die Achse geht nach unten raus
Du findest einen sehr kleinen O-Ring, den mußt du wechseln gegen einen identischen und danach ist deinen Ölverlust verschwunden-
beim Zusammenbau auch eine neue Dichtung verwenden
und wirklich gut aufpassen, nicht die Dichtflächen beschädigen !!!!

Details

Trifft auf folgende Vespa Modelle zu:	Vespa 50 N/L/R und special