

COSA Vorderradbremse: Feder einhängen

Inhaltsverzeichnis

- [1 Vorwort](#)
- [2 Der Tipp](#)

Einbautipp zum Einhängen der Feder nach dem Tausch der Bremsbacken.

1 Vorwort

Hallo Gemeinde,

nachdem ich mir beim Bremsbackenwechsel erfolglos einen abgebrochen habe um die Hauptfeder zu spannen, hier mein Einbautipp, der **SO** auch nicht in der Schneider-Bibel steht:

- Wie schon bekannt, werden die kurzen kleinen Haltefedern am besten mit Kabelbindern, die durch die Bremsbacke geführt und dann in die Feder eingefädelt werden, gespannt.
- Die schwächere Rückhol-Feder, die am Handbremsdrehgelenk anliegt, lässt sich problemlos mit einer (geknickten) Spitzzange spannen und einhängen.
- Die harte Hauptrückholfeder kriegt man kaum gespannt und eingefädelt.

2 Der Tipp

- Zuerst obere Bremsbacke montieren:
Dorn in den Bremszylinder einlegen, am Handbremsgelenk einlegen, die kurze Haltefeder montieren. Die Hauptfeder oben einhängen. Die Hauptfeder am unteren Bremszylinder einhängen (der noch komplett lose vor der Bremse ist).
- Dann die untere Bremsbacke um 90° (zu Dir hin) kippen, sodass man den Belag sieht.
- Jetzt den Dorn in Richtung Bremszylinder bewegen, und wieder senkrecht kippend, die ganze Bremsbacke nach unten ziehend in den Bremszylinder und hinten einfädeln.
Geht mit ein wenig Kraft relativ problemlos.
- Ist die Backe überall drin, die kurze Haltefeder montieren und dann die hintere schwache Feder mit einer Spitzzange einhängen.

Ich hoffe das hilft - ich habe jedenfalls über eine Stunde damit verbracht, im Zustand "beide Bremsbacken montiert", die starke Hauptfeder zu spannen und einzuhängen - ohne Erfolg.

Details

Trifft auf folgende Vespa
Modelle zu: Cosa

Quellenangabe:

<https://www.vespaonline.de/Thread/200825-COSA-Vorderradbremse-Backen-wechseln-Feder-einh%C3%A4ngen/>