

## Montage Primärreparatur Kit Smallframe



Primärfedern in Primärzahnrad mit Zange einbauen.



Kupplungskorb auf Primärkorb aufsetzen.



Grundplatte Primärreparaturkit SIP Art.-Nr. 1603350 auflegen.



Deckplatte in die Primärübersetzung legen.



Mit Schraubensicherung Art.-Nr. 141000 die Schrauben des Reparaturkits sichern. Die 4 Schrauben mit Inbusschlüssel zudrehen.



Reparaturkit Primär SIP Sport für Vespa 50-125/PV/ET3/PK50-125/S/XL/XL2, verstärkt, inkl. Schrauben. Art.-Nr. 16033500 38,00 €