

| zum Diskussionstopic | download als PDF | www.vespa-lambretta.org



- Sicherungsplatte rausnehmen



- Kupplungsabzieher (Buzetti)

[Vespa Schnäppchen](#)

Auf der Suche nach tollen Rollern? Top Vespa Angebote warten auf Sie!
Vespa.de.Ask.com

[Vespa](#)

Neue sowie gebrauchte Vespas und Zubehör!
Preisvergleich bei Ciao.
www.ciao.de/_Vespa

[Vespa Smallframe](#)

Anbieterliste aller Shops mit Tests & Preisen für Vespa Smallframe!
Preisvergleich.de/Vespa+Smallframe

[Vespa Roller](#)

Hier gibt's Vespa Roller
Spitzen-Vespa Roller hier!
www.MaxSuche.com/_Vespa+Roller

[Kupplung?](#)

Marktführer im bundesweiten Versand von Anhängerkupplungen und E-Sätzen
www.kupplung.de



- Kupplungsabzieher ansetzen



- angesetzter Kupplungsabzieher



- mit Gabel(roll)schlüssel anziehen



- mit Gabelschlüssel kontern und mit Ratsche Abzieher-Schraube reindreihen



- Kupplung abziehen (Halbmond nicht vergessen!)



- Primär



- der aufgebogene Teil der Sicherungsplatte beim Primärzahnrad platt klopfen

ZURÜCK

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

WEITER