




Vespa 50 mit 4-fach Wechselstrom-Blinklichtanlage

- 1 Scheinwerfer, Lampe 12 V/75 W
- 2 Blinkleuchten vorne, Lampen 12 V/21 W
- 3 Elektronischer Blinkgeber 12 V - 21/21 W
- 4 Licht- und Blinkwippschalter
- 5 Elektronischer Spannungsregler 12 V/80 W

- 6 Zündkerze
- 7 Stoppschalter
- 8 Niederspannungsschalter
- 9 Blinkleuchten hinten, Lampen 12 V/21 W
- 10 Lichtmaschine
- 11 Hochspannungsspule
- 12 Stoplicht, Lampe 12 V/10 W
- 13 Schlussleuchte, Lampe 12 V/5 W

Schaltstellungen der Blinker:
(Abb. 4)

- U - Blinkleuchten aus
- R - Blinkleuchten ein (rechte Seite)
- L - Blinkleuchten ein (linke Seite)